

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБУ ВО ИГМА
Минздрава России



А.Е. Шкляев

2021 г.

Инструкция №ИПБ008-2021

О порядке действий сторожа, вахтера, администратора в случае возникновения пожара

При обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения (задымления, запаха гари), а также при срабатывании пожарной сигнализации вахтер, сторож, администратор обязан:

- определить источник появления дыма, огня, помещение, где сработала пожарная сигнализация;
- проверить включение в работу АПС, в случае необходимости привести ее в действие в ручном режиме;
- немедленно сообщить по телефону **01, 101** в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);
- при необходимости вызвать скорую помощь, полицию и аварийные службы;
- отключить электроэнергию;
- сообщить о случившемся в Администрацию объекта (ректору, проректору по АХЧ, начальнику хозяйственного отдела, ответственному за ПБ);
- принять меры самому и привлечь других лиц к открыванию основного и запасных выходов и к эвакуации людей из здания в соответствии с планом эвакуации и реально сложившейся ситуацией;
- при наличии в здании устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери), принять немедленные меры по их открытию и блокировке в открытом состоянии;
- при возникновении пожара вызвать лифт на первый этаж и заблокировать двери любыми подручными средствами;
- вывести людей за пределы опасной зоны и разместить их в ближайшем здании, тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне спрятавшихся людей;

- по возможности организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода и др., не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности);
- организовать встречу подразделения пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;
- проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о предполагаемом месте очага пожара;
- принять меры к эвакуации материальных ценностей и обеспечению их сохранности;
- исключить возможность прохода людей в здание, где возник пожар.

Инженер по ПБ



В.А. Козлова